














# מדריך מקוצר למשתמש

תודה שרכשת את מערכת האזעקה LightSYS של חברת ריסקו. מדריך הוראות מקוצר זה מתאר את הפעולות העיקריות לתפעול המערכת. את הגרסה המלאה של מדריך המשתמש ניתן למצוא באתר החברה, שכתובתו:

[www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

## תקציר פקודות משתמש

 < קוד	דריכה מלאה
 < קוד	דריכה ביתית
 < קוד	נטרול המערכת
 < [מספר קבוצה 1/2/3] <  < קוד	דריכה מלאה של קבוצה [1/2/3]
 < [מספר קבוצה 1/2/3] <  < קוד	דריכה ביתית של קבוצה [1/2/3]
 < [מספר קבוצה 1/2/3] <  < קוד	נטרול קבוצה [1/2/3]
 < קוד נטרול מאולץ	נטרול תחת איום (נטרול מאולץ)
לחץ על   בו זמנית למשך 2 שניות	אזעקת מצוקה
לחץ על   בו זמנית למשך 2 שניות	אזעקת אש
לחץ על   בו זמנית למשך 2 שניות	אזעקת רפואית
 < מספר איזור < קוד	עקיפת אזורים מהירה
 < קוד <  < פעילויות <  < הפעל מוצא	הפעלת מוצא(ממסר)
 < קוד <  < עקוב אחרי < 	הגדרת טלפונים ללקוח
 < קוד <  < תצוגה <  < תקלה < 	תקלות במערכת
 < קוד <  < זכרון אירועים < 	זיכרון אירועים
 < קוד <  < פעילויות <  < צליל לוח מקשים <  < צליל דלת	הפעלת/כיבוי של צליל דלת
 < קוד <  < קודים/תגים < 	עריכת קוד משתמש
 < קוד <  < תמיכה <  < בדיקת תנועה < 	בדיקת אזורים (בדיקת תנועה)

<p><b>נורית דריכת בית</b> </p> <p><b>דלוקה:</b> מערכת במצב דריכת בית או ישנו לפחות אזור אחד במצב עקיפה.</p> <p><b>נורית חיווי אש:</b> </p> <p><b>דלוקה:</b> אזעקת שריפה</p> <p><b>הבהוב:</b> התגלתה בעיה במעגל גילוי האש.</p>	<p><b>נורית דריכה:</b> </p> <p><b>דלוקה:</b> המערכת דרוכה באופן מלא או חלקי.</p> <p><b>כבויה:</b> המערכת מנוטרלת.</p> <p><b>הבהוב איטי:</b> המערכת נמצאת במצב פעולה של השתיית יציאה.</p> <p><b>הבהוב מהיר:</b> מצב אזעקה.</p> <p><b>נורית טמפר:</b> </p> <p><b>דלוקה:</b> אזעקת טמפר במערכת.</p>	<p><b>נוריות חיווי:</b></p> <p><b>נורית מתח:</b> </p> <p><b>דלוקה:</b> המערכת מחוברת לרשת החשמל ופועלת כהלכה. סוללת הגיבוי במצב תקין. אין תקלות במערכת.</p> <p><b>כבויה:</b> המערכת אינה פועלת, עקב ניתוק אספקת החשמל (הן מרשת החשמל והן מסוללת הגיבוי).</p> <p><b>הבהוב מהיר:</b> ישנה תקלה במערכת.</p> <p><b>נורית מוכן:</b> ✓</p> <p><b>דלוקה:</b> המערכת מוכנה לדריכה.</p> <p><b>כבויה:</b> אחד או יותר מאזורים המידיים פתוחים, והמערכת אינה מוכנה לדריכה. לפני שניתן יהיה לדרוך את המערכת, יש לטפל באזור הפתוח.</p> <p><b>הבהוב איטי:</b> מצוין כי המערכת מוכנה לדריכה, אולם אזור שהוגדר בהשתייה, פתוח.</p>
<p><b>עריכת קוד משתמש</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ממצב תצוגה ראשי לחץ </li> <li>2. הקלד קוד משתמש ראש (ברירת מחדל 1234) ולחץ </li> <li>3. בעזרת מקשי החיצים עבור לאפשרות <b>קודים</b> ולחץ </li> <li>4. בחר ב <b>הגדר קוד</b> ולחץ על </li> <li>5. בחר משתמש ולחץ על </li> <li>6. בחר <b>בעריכת קוד</b> ולחץ על </li> <li>7. הקלד קוד חדש ולחץ על </li> <li>8. כדי לערוך את שם המשתמש בחר <b>בעריכת תוית</b> והקלד את התוית הרצויה.</li> <li>9. חזור על הסעיפים הקודמים עבור עדכון קודים נוספים.</li> </ol> <p><b>הקצאת תג קרבה</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בצע פעולות 1-5 מסעיף <b>עריכת קוד משתמש</b>.</li> <li>2. בחר ב <b>למד קרבה</b> ולחץ על </li> <li>3. בתוך 10 שניות קרב את תג הקרבה ללוח המקשים.</li> </ol>		

### הגדרת זמן ותאריך של המערכת

1. ממצב תצוגה ראשי לחץ על 
2. הקלד קוד משתמש ראשי ואחריו 
3. בעזרת מקשי החיצים עבור לאפשרות **זמנים** ולחץ 
4. המסך יציג **שעה ותאריך**. לחץ על 
5. הקלד את השעה בפורמט של 24 שעות. לעדכון התאריך השתמש במקשים  ו-  כדי להזיז את הסמן ובמקשים  /  כדי לבחור את האפשרות הרצויה.
6. לאישור לחץ 

### הפעלת המערכת באמצעות מסרונים (הודעות SMS)

הערה: ניתן להפעיל אופציה זאת בתנאי שמוחקן כרטיס GSM

מבנה הודעת SMS: [קוד משתמש] [פקודה]

דריכה מלאה: [קוד] **זר**

דריכה ביתית: [קוד] **נית**

דריכת מדור: [קוד] **מ** [בחר קבוצה: א/ב/ג/ד]

נטרול מלא: [קוד] **נט**

דריכת קבוצה: [קוד] **זר** [מספר קבוצה]

נטרול קבוצה: [קוד] **נט** [מספר קבוצה]

עקיפת אזור: [קוד] **עק** [איזור מספר]

ביטול עקיפת איזור: [קוד] **ב.עק** [איזור מספר]

הפעלת מוצא: [קוד] **הפעל** [מספר מוצא]

כבוי מוצא: [קוד] **נחק** [מספר מוצא]

סטטוס המערכת: [קוד] **מצב**

קרדיט ל SIM: [קוד] **קרדיט**

שנוי יעד עקוב אחרי:

שינוי מספר טלפון: [קוד] **טל** [מספר עקוב אחרי]

**חדש** [מספר טלפון חדש]

שינוי דוא"ל: [קוד] **דואל** [מספר עקוב אחרי] **חדש**

[מספר טלפון חדש]

**דוגמאות לשליחת SMS: (שהקוד הוא 1234)**

לדריכת המערכת שלח: 1234זר

לניטרול המערכת שלח: 1234נט

להפעלת ממסר 1 שלח: 1234הפעל01

**הערה:**

**כתיבת ההודעה הינה ברצף ללא רווחים.**

**במידה ורוצים לקבל אישור לפעולה מהמערכת יש להוסיף את המילה אשור,**

**דוגמא אישור הפעלת ממסר :**

**1234הפעל01 אשור**

**הפעלת המערכת באמצעות הטלפון**

**הערה:** ניתן להשתמש באפשרות זו, בתנאי שבמערכת מורכבת יחידת הרחבה קולית.

**קבלת שיחה**

1. בעת קבלת שיחה מהמערכת:
2. הרם את שפופרת הטלפון.
3. אמור "שלום" או לחץ על מקש [#].
4. המערכת תשמיע הודעת אירוע ולאחריה תפריט "אישור קבלה". בחר באחת מהאפשרויות מתוך תפריט "אישור קבלה".

**תפריט "אישור – קבלה"**

- אישור קבלת הודעה – [1]  
 אישור קבלת הודעה והפסקת כל החיוגים למספרי עקוב אחרי נוספים: [2] < [קוד] < [#]  
 אישור קבלת הודעה וכניסה לתפריט פעולות – [3] < [קוד] < [#]  
 האזנה ודיבור – [6] < [3] < [קוד]  
 חזרה על הודעת אירוע – [#]  
 חזרה על תפריט "אישור קבלה" – [\*]

**התקשרות למערכת**

1. חייג את המספר המבוקש
  - אם משיבון מחובר למערכת, תן למערכת לצלצל פעם אחת, נתק ונסה שנית.
  - אם משיבון איננו בשימוש, חכה עד למענה על-ידי המערכת.
2. הקלד 2 ספרות של קוד הגישה
3. הקלד את קוד המשתמש ולאחריו הקלד רשתית [#]. בשלב זה תושמע הודעת מצב מערכת ולאחריה יושמע תפריט ה "פעולות". בחר את מבוקשך מתפריט הפעולות.

**תפריט הפעולות**

- דריכת כל הקבוצות: [1] < [1]  
 דריכה על פי קבוצה: [1] < [9] < [מספר קבוצה]  
 נטרול כל הקבוצות: [2] < [2]  
 נטרול על פי קבוצה: [2] < [9] < [מספר קבוצה]  
 שינוי מצב עקיפת אזור: [3] < [מספר אזור] < [#] < [9]  
 הפעלת מוצאים: [4] < [מספר מוצא]  
 שינוי מספרי עקוב אחרי: [5] < [יעד עקוב אחרי] < [#] < [2]  
 האזנה: [6] < [1]  
 דיבור: [6] < [2]  
 האזנה ודיבור: [6] < [3]  
 הקלטת הודעות: [7]  
 יציאה מהמערכת: [0]  
 חזרה לתפריט קודם: [\*]  
 חזרה על תפריט נוכחי: [#]